INT-S-SST 사용설명서 1

| 작동법 | 작동 이미지 |
|--|---|
| ● 주 스위치 켜짐 또는 꺼짐 모드로 전환 | THU Q 11:27 Q |
| • "시계" 아이콘을 누룸 | |
| • "공구" 아이콘을 5초 이상 누르면 설정 변경이 가능 합니다. | (h) THU Q 11:27 Q |
| • "ON" 아이콘을 누름 ON | PRESET TIME ACTIVATE OFF |
| 요일 선택● 예를들어 "월요일" | MO TU WE TH FR SA SU OK |
| • "망치" 아이콘을 눌러 설정을 편집하세요. | Monday 04:00-05:36 12:00-13:30 20:00-21:30 |
| ●화살표를 눌러 시간을 "올림" or "내림" ▲ ▼ | Monday 04:00-05:30 sauna 80℃ ▲ ▼ |
| • 시간과 분을 조절 할땐 시간 아이콘을 눌러서 설정하세요. 04:00-05:30 | Monday 04:00-05:30 sauna 80℃ ▲ |

INT-S-SST 사용설명서 2

| 작동법 | 작동 이미지 |
|---|---|
| ● 사우나 온도 설정 편집 아이콘을 누르세요. sauna 80°C | Monday 05:00-05:30 sauna 80°C |
| ● 사우나 온도를 "올림" or "내림" ▲ ▼ ● "OK" 아이콘을 눌러 설정 확인 OK | °C A |
| • "체크" 아이콘을 눌러 설정 시간을 조정 할수 있음 | Monday 04:00-05:36 12:00-13:30 20:00-21:30 |
| ● 숫자 아이콘을 눌러 다른 시간 설정을 할수 있음 04:00-05:36 12:00-13:30 20:00-21:30 | Monday 105:00-05:30 12:00-13:30 20:00-21:30 Conday ESC OK Conday Conday |
| "체크" 아이콘을 누르면 설정된 시간으로 작동합니다 사전 설정 모드를 활성화 하려면 원하는 시간을 확인하세요. 하루 4~6시간 가동할 경우 한번 가동이 가능합니다. 하루 12시간 가동을 할때(설정)하루에 두번으로 나누어 가동이 가능합니다. 18시간 24시간 가동을 원할 경우 하루에 3번으로 나누어 가동이 가능합니다. | Monday ✓ 05:00-05:30 ✓ 12:00-13:30 20:00-21:30 ✓ ——————————————————————————————————— |
| • "OK" 아이콘을 눌러 설정 확인 OK | Monday ✓ 05:00-05:30 ✓ 12:00-13:30 20:00-21:30 ✓ ——————————————————————————————————— |
| ● 같은 과정을 다른 요일에 적용● 원하는 날짜에 맞추어 사전 설정을 활성화 할것 | MQ TU WE TH FR SA SU OK |

INT-S-SST 사용설명서 3

| 작동법 | 작동 이미지 |
|---|--------------------|
| ● 요일별 설정에서 원하는 요일을 비활성화 하려면 원하는 요일 날짜의 경고음이 울릴때까지 길게 누르면 설정이 비활성화 됩니다. | MQ TU WE TH |
| ● "OK" 아이콘을 눌러 설정을 확인 OK | MQ TU WE TH |
| ● "시계" 아이콘이 중앙에 나타나면 프리셋이 활성화 되었음을 의미 합니다. * 파워 콘트롤러(전원장치)와 히터에 전원이 연결 되어 있어야 사전설정(주간 타이머)할수 있습니다. | ⊕ 11:27 Q ⊕ 3-€ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |