



Termostaatti
Thermostat



온도 조절 장치

1. 동그라미가 가장 큰 쪽이 하단 램프에 오도록 설정
2. 조작 다이얼을 돌려서 사우나의 온도 강/약 조절이 가능
3. 사우나룸 온도가 120°C가 넘을 경우 히터 가동 자동 차단
4. 히터 전원이 들어오지 않을 경우 체크사항
 - 너무 강하게 또는 너무 약하거나 할 때
 - 감람석이 너무 느슨하게 적층 되었을 때
 - 히터의 균형이 잘 맞았는지 확인
 - 환풍이 적절히 되지 않았을 때
 - 순간 과전압으로 인하여 센서 버튼이 튀어 나왔을 때 (온도 조절 장치 커버를 열어 튀어나온 센서 버튼을 눌러줌)

Ajastin
Timer



가동 및 예약 타이머

1. 붉은색 숫자 1~4까지는 현재 가동 시간 표시
 2. 흰색 숫자 1~8까지는 예약 시간 표시
 3. 히터 가동은 붉은색 숫자 1~4까지 원하는 시간에 다이얼을 돌려서 선택
 4. 예약 시간은 흰색 숫자 1~8까지 원하는 시간에 다이얼을 돌려서 선택(예: 흰색 숫자 5에 놓으면 5시간 후에 자동으로 켜짐)
 5. 히터 최대 가동 시간은 4시간
- * 히터 작동 후 수동으로 꺼주지 않으면 4시간 가동 후 자동으로 꺼짐