




























스테인레스 스틸 터치 사용설명서 1

작동법	작동 이미지
<ul style="list-style-type: none"> ● 전원 콘트롤러 메인 보드 점퍼 설정 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 최대 12 or 18 or 24 시간 설정 가능 ● 24시간 가동을 위한 점퍼 모습 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 주 스위치 켜짐 또는 꺼짐 모드로 전환 	
<ul style="list-style-type: none"> ● "시계" 아이콘을 누름 	
<ul style="list-style-type: none"> ● "공구" 아이콘을 5초 이상 누르면 설정 변경이 가능합니다. 	




































스테인레스 스틸 터치 사용설명서 2

작동법	작동 이미지
<ul style="list-style-type: none"> "ON" 아이콘을 누름 	
<ul style="list-style-type: none"> 요일 선택 예를들어 "월요일"  	
<ul style="list-style-type: none"> "망치" 아이콘을 눌러 설정을 편집하세요. 	
<ul style="list-style-type: none"> 화살표를 눌러 시간을 "올림" or "내림" 	
<ul style="list-style-type: none"> 시간과 분을 조절 할땐 시간 아이콘을 눌러서 설정하세요. 	








스테인레스 스틸 터치 사용설명서 3

작동법	작동 이미지
<ul style="list-style-type: none"> 사우나 온도 설정 편집 아이콘을 누르세요. sauna 80°C 	
<ul style="list-style-type: none"> 온도를 "올림" or "내림"  "OK" 아이콘을 눌러 설정 확인  	
<ul style="list-style-type: none"> 스팀을 조절하기 위해서는 아래의 아이콘을 눌러 스팀양을 조절(콤비 모델에만 해당)  	
<ul style="list-style-type: none"> 사우나와 스팀을 편집하려면 아이콘을 누르세요. sauna 80°C steam 30 사우나 온도와 스팀을 양을 조절 할 수 있음 	
<ul style="list-style-type: none"> 사우나 온도를 "올림" or "내림"  "OK" 아이콘을 눌러 설정 확인  	

스테인레스 스틸 터치 사용설명서 4

작동법	작동 이미지
<ul style="list-style-type: none"> 스팀의 양을 "올림" or "내림"   "OK" 아이콘을 눌러 설정 확인  	 STEAM   30 
<ul style="list-style-type: none"> "OK" 아이콘을 눌러 설정 확인  	Monday    sauna 54°C steam 35  
<ul style="list-style-type: none"> "체크" 아이콘을 눌러 설정 시간을 조정 할수 있음  	Monday    12:00-13:30 20:00-21:30  
<ul style="list-style-type: none"> 숫자 아이콘을 눌러 다른 시간 설정을 할수 있음  12:00-13:30 20:00-21:30 	Monday     12:00-13:30 20:00-21:30  
<ul style="list-style-type: none"> "체크" 아이콘을 누르면 설정된 시간으로 작동합니다  사전 설정 모드를 활성화 하려면 원하는 시간을 확인하세요. 하루 4~6시간 가동할 경우 한번 가동이 가능합니다. 하루 12시간 가동을 할때(설정)하루에 두번으로 나누어 가동이 가능합니다. 18시간 24시간 가동을 원할 경우 하루에 3번으로 나누어 가동이 가능합니다. 	Monday         20:00-21:30

스테인레스 스틸 터치 사용설명서 5

작동법	작동 이미지
<ul style="list-style-type: none"> "OK" 아이콘을 눌러 설정 확인 	
<ul style="list-style-type: none"> 같은 과정을 다른 요일에 적용 원하는 날짜에 맞추어 사전 설정을 활성화 할것 	
<ul style="list-style-type: none"> 요일별 설정에서 원하는 요일을 비활성화 하려면 원하는 요일 날짜의 경고음이 울릴때까지 길게 누르면 설정이 비활성화 됩니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> "OK" 아이콘을 눌러 설정을 확인 	
<ul style="list-style-type: none"> "시계" 아이콘이 중앙에 나타나면 프리셋이 활성화 되었음을 의미 합니다.  <p>* 파워 콘트롤러(전원장치)와 히터에 전원이 연결 되어 있어야 사전설정(주간 타이머)할수 있습니다.</p>	